

# Citrix NetScaler シリーズ

TITLE

## Citrix NetScaler - FWバージョン確認手順

Document revision: 1.1

Issued date: 2014/05/16



**免責条項**

本印刷物に含まれる情報は、予告なく変更されることがあります。

本印刷物は「無保証」条件で提供されるものとし、市場性、特定の目的に対する適合性、または第三者の権利を侵害しないことを含む、いかなる明示または暗示保証も、一切付与されません。

Ascentech K.K. (以下、「Ascentech」といいます) は、本印刷物に含まれる技術的もしくは編集上の誤脱または落丁について、また、本印刷物の提供、その内容の実行または使用に起因する直接的、付随的、二次的、およびその他のあらゆる損害について、Ascentech がそのような損害の可能性について事前に知らされていた場合といえども一切責任を負いません。

**著作権および商標について**

本印刷物に記載されている情報は、著作権によって保護されています。社内配布の場合を除き、本印刷物の一部または全部を、Ascentech の事前の書面による許可なく、いかなる方法によっても複製またはコピー複写することを禁じます。

**その他の商標について**

Citrix、Citrix Receiver、XenApp、XenDesktop、XenMobile、NetScaler、ICA (Independent Computing Architecture)、および HDX (High Definition Experience) は、Citrix Systems, Inc の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft、Windows Server、Win32、ActiveX、SQL Server、および Active Directory は、Microsoft Corp. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他のすべての商標および登録商標は、該当する各社が所有権を保有します。

Copyright © 2014 Ascentech K.K. All rights reserved

Citrix NetScaler - FWバージョン確認手順	Rev.	1.1	Page	3
アセンテック (株)				2014/05/16

1. はじめに	5
1.1. このドキュメントについて	5
1.2. 対象となる読者	5
1.3. 前提とするシステム環境や手順	5
2. 手順	6

# 1. はじめに

## 1.1. このドキュメントについて

このドキュメントは、NetScaler の管理コンソールへ管理者権限でログインし、ファームウェアのバージョンを確認するための手順書となります。

## 1.2. 対象となる読者

本書は下記の条件を満たしている方を対象に記述しています。

- 企業のシステム/ネットワーク管理者の方
- Windows OS の基本操作、TCP/IP ネットワークの基礎知識を有する方
- Citrix 社製品の基礎知識を有する方

## 1.3. 前提とするシステム環境や手順

下記の機材、環境を前提としています。

- Windows OS がインストールされており、Ethernet ケーブルもしくは RS232 インターフェイスで通信が可能な PC。
- PC に Tera Term< <http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/>>がインストールされていること。
- 「NetScaler 管理コンソールへ接続するためのフローチャート」を使用し、接続に必要な情報や、その他のネットワーク機材などが揃っていること。
- 「Tera Term からの接続手順」を利用し、NetScaler の管理コンソールに管理者権限でログインしている状態であること。

Citrix NetScaler - FWバージョン確認手順	Rev.	1.1	Page	5
アセンテック (株)				2014/05/16

## 2. 手順

項番	手順
1	「Tera Termからの接続手順」などを利用し、NetScaler の管理コンソールへ管理者権限でログインします。
2	<p>「show△version」を入力し、Enter キーを押下します。 ※△は半角スペースを表現しています。</p> <pre>Last login: Thu Apr 3 11:20:40 2014 from 192.168.*.*** Copyright (c) 1980, 1983, 1986, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.  Done  &gt; show version</pre>
3	<p>ファームウェアのバージョンを確認してください。</p> <pre>&gt; show version NetScaler NS10.1: Build 120.1316.e.nc, Date: Oct 30 2013, 09:23:15 Done &gt;</pre>
4	継続作業が無い場合は「exit」を入力後に Enter キーを押下し、Tera Term を終了してください。

以上